

MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE L'ECHANTILLONNEUR

Affichage

ECHANT
MANUEL

DEBUT
PROGRAM

- Appuyer sur le bouton 1 pendant 3s puis sans relâcher 1, appuyer sur le bouton 2.
- Choisir Spécial : bouton 4 puis bouton 2

Première partie de la programmation :

- Pré-purge 10s validation bouton 2
- Temps d'aspiration max 15s validation bouton 2
- Post purge 5s validation bouton 2
- Temps de rétention 15s validation bouton 2
- Flacons groupés OUI validation bouton 2
- Prélèvements répétés NON validation bouton 2

Fin de la première partie, affichage :

ECHANT
MANUEL

DEBUT
PROGRAM

Deuxième partie de la programmation :

- Appuyer sur le bouton 2 Récapitulatif puis validation bouton 2
- Change programme OUI
- Prélèvement échantillons 4
- Commande à distance NON
- Début échantillonnage INST
- Mode temps
- Intervalle temps 1 min
- Echantillon continu NON
- Durée échantillon 1 min
- Autre échantillon NON
- Nombre de flacons 3 (valeur à modifier afin de choisir le nombre de flacons à remplir)
- Distribution continue NON
- Temps / flacons 1 min
- CRTL débordement NON

Lancement : Début / programme